

DinaBox

1.0 → 2.0

Guia para iniciar sua transição com segurança

Você já utiliza o DinaBox 1.0?

Este material foi preparado para orientar usuários atuais que desejam começar a utilizar o DinaBox 2.0 sem interromper a operação existente.

Importante: o DinaBox 2.0 é uma nova geração da plataforma e deve ser configurado como um novo ambiente de trabalho.

Antes de começar

O **DinaBox 2.0** não é apenas uma atualização do **DinaBox 1.0**. Ele possui uma nova estrutura de engenharia, novas interfaces, novos componentes e uma nova forma de configurar produtos.

O que não é transferido automaticamente?

As galerias, componentes e regras construtivas criadas no **DinaBox 1.0** não são herdadas automaticamente pelo **DinaBox 2.0**. Por isso, o novo ambiente precisa ser configurado e validado antes da mudança definitiva.

Nossa recomendação

- **Mantenha o DinaBox 1.0 funcionando normalmente** durante a transição.
- Instale o **DinaBox 2.0** em uma versão separada e compatível do SketchUp.
- Conheça a nova estrutura e configure sua engenharia gradualmente.
- Faça projetos de teste e valide componentes, ferragens, usinagens, relatórios e produção.
- Somente depois de validar o novo ambiente, comece a direcionar sua produção para o **DinaBox 2.0**.

Não é necessário abandonar o 1.0

Você pode utilizar as duas versões em paralelo. A ideia é preservar seu ambiente produtivo atual enquanto prepara o **DinaBox 2.0** com segurança.

1. Prepare o SketchUp

O DinaBox 2.0 é compatível com versões do **SketchUp 2024 em diante**. Para usuários do DinaBox 1.0, recomendamos utilizar uma instalação separada do SketchUp para o novo ambiente.

Exemplo: se o DinaBox 1.0 está sendo utilizado no SketchUp 2024, você pode manter esse ambiente e instalar o DinaBox 2.0 em outra versão compatível.

Baixar versão recomendada do SketchUp

https://drive.google.com/file/d/1NPgX_L6MfJ-Aa1E-_qFVbzO7yrVfGVUx/view?usp=sharing

Atenção às atualizações

Recomendamos utilizar a versão disponibilizada no link acima ou outra versão compatível já validada. No momento, não recomendamos instalar automaticamente a atualização mais recente do SketchUp 2026, pois determinadas atualizações podem apresentar incompatibilidades com a plataforma DinaBox.

2. Instale o DinaBox 2.0

Após preparar o SketchUp, faça o download do instalador oficial do DinaBox 2.0 e realize a instalação no novo ambiente.

DinaBox 2.0 - Download Oficial

<https://www.dinabox.app/download/51178/svg>

Depois da instalação, comece explorando a nova plataforma e realizando testes. **Não é necessário fazer uma migração definitiva para começar.**

3. Escolha como deseja fazer a transição

A utilização do DinaBox 2.0 e a migração **não possuem custo obrigatório**. O cliente pode optar por fazer a transição de forma autônoma ou contratar um acompanhamento individual.

Migração autônoma

Você configura seu novo ambiente no seu próprio ritmo utilizando os cursos, vídeos e materiais disponibilizados pela DinaBox.

Portal de Cursos DinaBox

<https://www.ead.dinabox.net/visualizar-cursos/>

Central de Ajuda / Base de Conhecimento

<https://www.ead.dinabox.net/base-de-conhecimento/>

Nesta modalidade, a configuração e adequação da engenharia de produtos para a nova estrutura do DinaBox 2.0 ficam sob responsabilidade do cliente, com apoio dos materiais de aprendizagem disponibilizados.

Como funciona o suporte nessa modalidade?

O suporte continua disponível para o atendimento normal da plataforma. O acompanhamento diário e individual da reconstrução ou configuração da engenharia de produtos não faz parte da migração autônoma.

Migração acompanhada

Caso sua empresa prefira realizar a transição com acompanhamento individual, é possível contratar o módulo **Migração V1 para DinaBox 2.0**.

Contratar módulo de Migração V1 → V2

<https://www.dinabox.app/apps/central/index.php?class=ClientModulesPortal&method;=onShow>

A contratação é opcional e indicada para empresas que desejam acompanhamento especializado durante a preparação do novo ambiente.

4. Integrações com máquinas

Para clientes que já utilizam integrações através do **PCP DinaBox 1.0**, o processo permanece, em geral, o mesmo no DinaBox 2.0, sem necessidade de uma nova contratação apenas pela mudança de versão.

Centros de Usinagem

Dependendo da máquina, do pós-processador e da integração utilizada atualmente, poderá ser necessária uma revisão técnica. Esses casos são avaliados individualmente junto ao setor de Integração de Máquinas da DinaBox.

5. Quando migrar definitivamente?

A mudança definitiva deve acontecer somente quando o novo ambiente estiver adequado ao processo da sua empresa.

Antes disso, recomendamos validar:

- engenharia e principais componentes;
- materiais, ferragens e dispositivos;
- usinagens e informações de fabricação;
- relatórios e informações de produção;
- integrações com máquinas, quando utilizadas;
- projetos reais de teste antes da produção definitiva.

Resumo

Continue produzindo no DinaBox 1.0 e prepare o DinaBox 2.0 em paralelo.

A transição pode ser feita no seu ritmo, de forma autônoma e sem custo obrigatório, ou com acompanhamento individual através do módulo de Migração V1 para V2.

Dúvidas?

Entre em contato com o suporte DinaBox pelos canais oficiais de atendimento.